

Montageanleitung „Super-Klick“

Pressen Sie als erstes die Aufnahme für die Spitze ein



Schrauben Sie hierzu die Spitze von der Aufnahme, damit diese beim Einpressen nicht beschädigt werden kann

Zum Einpressen des Klipps das mitgelieferte Röhrchen über die Mechanik stecken, um diese beim Einpressen nicht zu beschädigen



Wenn Sie Spitze und Klipp eingepresst haben, von vorn die Mine einführen, und die Spitze aufschrauben.



Und schon ist er fertig

