

Montageanleitung „Zen“

Pressen Sie die beiden Stücke mit dem Gewinde für die Aufnahme der Spitze und des Endstückes ein.

Schrauben Sie hierzu die Spitze von der Aufnahme ab, um diese beim Einpressen nicht zu beschädigen.



Endstück aufschrauben, Mine von vorne einstecken und Schreibgerätespitze aufschrauben.



Schon ist der Füller oder wie hier zu sehen, der Rollerball fertig.

